

#30000 Multi-Desk Patent pending By Frontteam aps.

Installationvejledning

Assembly instructions

Montageanleitung



- Multi-Desk består af følgende komponenter:
1. Computerplade.
 2. Drejeled for computerplade. Boks 305MDT
 3. Svingarm.
 4. Teleskopstang
 5. Bundplade for fastgørelse i bunden af bil.
 6. Rem med lås.
 7. 3 stk stjerneskruer med låsemøtrik.
 8. 3 stk nylon skiver
 9. 3 stk computerstop

- Multi-Desk consists of the following components:
1. Computer table.
 2. Swivel base for computer table. Box 305 MDT
 3. Flexiable arm.
 4. Table support arm.
 5. Base for fastening on car floor.
 6. Strap with lock.
 7. 3 pcs flat head screws with nuts.
 8. 3 pcs nylon washers
 9. 3 pcs computer stops

- Der Multi-Desk besteht aus folgenden Komponenten:
1. Computerunterlage
 2. Drehgelenk Box 305MDT
 3. Schwenkarm
 4. Teleskopstange
 5. Bodenplatte zur Befestigung am Boden des autos
 6. Reimen mit Verschluss
 7. 3 Kreuzschlitzschrauben mit Gegenmuttern
 8. 3 nylon-scheiben
 9. 3 stück computer festen und stop

Bundplade monteres i bunden af bil.
(Der medfølger ikke skruer for dette)

Fasten base on car floor.
(Screws for this are not included)

Die Bodenplatte wird am Boden des Autos
Montiert
(Dafür liegen keine Schrauben bei)

Drejeled for computerplade monteres ved hjælp af 3 stk stjerneskruer og møtrikker. Placer nylon-skiver mellem toppladen og drejeleddet

Mount the swivel base on the computer table. Use the flat head screws and nuts. Place the Nylon washers between swivel base ,and the computertable

Das Drehgelenk für die Computerunterlage wird mit Hilfe von 3 Kreuzschlitzschrauben und Muttern montiert Die Nylonbeilagscheiben werden zwischen dem Drehgelenk und der computerunterlage angebracht



Multi-Desk. Patent pending by frontteam aps

Installationvejledning

Assembly instructions

Montageanleitung



Fastgørelse af computer:

Placer computeren på computerpladen.

Juster sikkerhedsstoppet med fingerskruerne, således at computeren holdes fast.

Monter remmen igennem slidserne i pladen og stram til.

Monter de 2 stk computerholdere i siden, den runde plastic stop i toppen af pladen



Securing the laptop computer:

Place the laptop on the computer plate.

Adjust the safety stop up against the laptop, using the thumbs screws.

Mount the strap through the slots in the plate. Tighten the strap and lock it.

Mount the 2 stops on the side, and the round stop on the top of the plate



Die Befestigung des Computers:

Den Computer auf der Computerunterlage anbringen.

Den Sicherheitsanschlag mit den Fingerschrauben justieren, sodass der Computer festgehalten wird.

Den riemen durch die Schlitze der Unterlage anbringen und festziehen.



Airbags og placering:

Multi-Desk er ikke beregnet til brug under kørsel, søjle bør afmonteres, eller topladen fjernes når den ikke er i brug. Grundet fare ved airbags explosioner.

Hvis brug under kørsel, Venligst kontakt Deres autoværksted for **sikker placering** og montering af "Multi-Desk"

Ved boring direkte i bunden af bilen bør Autoværksted kontaktes



Airbags og placement of Multi-Desk:

Do not use desk while driving.

It is recommended to remove computer tabe and table support arm when Multi-Desk is unused.

This is to avoid accidents if the airbag in the car is activated.

Contact your local garage for safe and correct placement of Multi-Desk.



Airbags und die Anbringung:

Der Multi-Desk ist nicht für die Benutzung während der Fahrt vorgesehen.

Wegen Gefahr bei Airbag Explosionen muss die Säule abmontiert, oder die Unterlage entfernt werden, wenn sie nicht benutzt wird.

Wenden Sie sich an Ihre Autowerkstatt, wegen der **Sicheren Anbringung** und Montage des Multi-Desks, falls er während der Fahrt benutzt werden soll.

Auch beim Bohren im Boden Ihres Autos, sollten Sie sich an Ihre Autowerkstatt wenden



Firmaet Frontteam er uden ansvar for fejl ved montering og placering



Frontteam Aps is without any responsibility for mistakes during mounting or misplacements of Multi-Desk.



Die Firma Frontteam trägt für Fehler bei der Montage und Anbringung keine Verantwortung